
GUIDE D'UTILISATION

Malle Réalité[s]





LISTE DU MATÉRIEL

Exposition « Piafs » (15 cadres)

1 TV écran plat

1 télécommande, 1 câble d'alimentation

1 console PlayStation 4 et 1 casque VR

1 console PS4 (1), 1 câble d'alimentation pour la console (2), 1 processeur PS4 (3), 1 bloc d'alimentation pour le processeur (4), 2 câbles HDMI (5), 1 câble USB (6), 1 casque VR (7), 1 paire d'écouteurs spécial casque VR (8), 1 PSCamera avec support (9), 2 câbles d'alimentation USB (10), 4 manettes PS4 (11), 2 manettes PS Move (12), 1 station de recharge (13)



2 tablettes iPad – 2 câbles USB, 2 prises secteur, 1 adaptateur HDMI

2 tablettes Samsung – 2 câbles USB, 2 prises secteur

1 kit « Atelier hologramme »

- o Fiche réalisation du prisme pour les hologrammes
- 5 paires de ciseaux, 1 rouleau de scotch, 5 marqueurs noirs, 10 règles, des feuilles de papiers cartonnées et des feuilles transparentes rigides.

1 sélection de documents – avec 5 Cahiers de dessin animé et 2 albums Wakatoon

4 fauteuils poire – si besoin

INSTALLATION


Pour une utilisation optimale, il est important d'installer le dispositif dans un endroit peu lumineux, calme et dégagé.

L'écran TV

La télévision est transportée dans la flightcase noire. Manipulez-la à deux si possible et retournez-la délicatement sur le meuble TV.

Branchez le câble d'alimentation secteur au dos de l'écran.

Le dispositif PS/VR



- 1. Branchez la TV sur la multiprise
- 2. Branchez la console PS4 sur la multiprise
- 3. Branchez le câble HDMI entre la TV et le processeur
- 4. Branchez la PSCamera sur la console PS4
- 5. Branchez le câble HDMI entre la console PS4 et le processeur
- 6. Branchez le câble USB entre la console PS4 et le processeur
- 7. Branchez le processeur sur la multiprise
- 8. Branchez le casque VR sur le processeur en respectant les symboles \triangle O X \square
- 9. Fixez les écouteurs sur le casque VR

UTILISATION

Allumage de la console :

Appuyez sur le bouton **ON** à gauche sur le devant de la console.



Allumage du casque :

Appuyez sur le bouton **ON** signalé à **l'emplacement A**, lors du démarrage du casque une lumière bleue apparaitra au niveau de **l'emplacement B**.



Allumage de la manette :



Reliez la manette à la console par un câble USB. Le port USB de la console se trouve à droite sur le devant. La manette peut être débranchée une fois celle-ci allumée (lumière bleue).

Maintenez le bouton PS enfoncé 3 secondes comme indiqué sur l'écran d'accueil de la PS4.



Lancement du jeu

Pour commencer, sélectionnez le profil Bibliopôle avec le bouton X. Vous arriverez dans un menu avec différentes interfaces. Déplacez-vous grâce au joystick gauche. Sélectionnez le jeu choisi en appuyant sur le bouton X.



Configuration du casque PS/VR

La PS4 vous donnera automatiquement les instructions pour configurer le casque selon le jeu choisi. Le calibrage et la luminosité seront à vérifier quand la PS4 le demandera. Tout sera expliqué par la console pour configurer au mieux le casque.

Nous vous recommandons de jouer dans un espace large (3m x 2m) et de placer la chaise à environ 1-2m de la table. Nous vous recommandons aussi de jouer dans une salle avec une faible luminosité.

Le PS VR utilise une seule caméra pour suivre vos mouvements. Il est donc primordial de bien positionner la caméra. Vous devez garder la caméra dans le champ de vision pour des résultats optimaux. Il est recommandé de pencher légèrement la caméra afin qu'elle puisse identifier les contrôleurs de déplacement PS (Manettes ou Move) qui seraient entre vos mains.

Pour recalibrer votre vision dans le casque, appuyez sur la touche OPTIONS.

Mode de jeu

Plusieurs jeux que nous proposons peuvent se jouer à plusieurs et sans le casque VR. Pour profiter de l'expérience VR dans le jeu Gran Turismo, sélectionner dans le menu du jeu **Arcade** puis en bas de la liste **Expérience VR**.

Les autres jeux vous demanderont automatiquement le casque si celui-ci n'est pas allumé.

Fermer un jeu et éteindre la console

Pour fermer le jeu, appuyez longuement sur le bouton PS de votre manette puis sélectionner **fermer l'application** avec le bouton X.

Pour éteindre la console, appuyez longuement sur le bouton PS de votre manette puis sélectionner **Alimentation** dans la liste à gauche avec le bouton X. Puis sélectionner **éteindre la PS4.**